


# Postup nastavení a blokace teploty termostatických hlavice

## Teplotní stupnice

-  odpovídá 7°C      nezámrzná poloha
- 1** odpovídá 11°C
- 2** odpovídá 16°C      vhodné pro ložnice, hlavice udržuje teplotu v rozmezí 16°C-18°C
- 3** odpovídá 20°C      vhodné pro obývací prostory, teploty jsou v rozmezí 19°C až 21°C
- 4** odpovídá 24°C      vhodné pro koupelny, hlavice udržuje teplotu mezi 22°C až 24°C
- 5** odpovídá 28°C      plné otevření



## Omezení rozsahu teplot

1. Vysuneme přesuvný prsteneč hlavice.
2. Hlavici natočíme tak, aby požadovaná teplota (číslo) byla proti ukazateli.
3. Prsteneč natočíme tak, aby jehly byly těsně nad (pro omezení shora) nebo pod (pro omezení zdola) ukazatelem.
4. Prsteneč zasuneme.

Příklad:  
omezení min. až 4



Příklad:  
omezení 2 až 5 (max)



## Zablokování teploty

1. Vysuneme přesuvný prsteneč hlavice.
2. Hlavici natočíme tak, aby požadovaná teplota (číslo) bylo oproti ukazateli.
3. Prsteneč otočíme tak, aby jeho jehly ukazovaly oproti ukazateli.
4. Prsteneč zasuneme zpět.

Příklad:  
zablokování na 3

