



- | | |
|--|--|
| <p>! Vždy namontujte elektrický odpor (5) (volitelné příslušenství) před zavěšením radiátoru.</p> <p>1 Zašroubujte všechno příslušenství do příslušných otvorů podle obrázku vlevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 dvě tvarovky T GEO 2 těsnící zátky 3 Vzdálenost středů hlavy termostatu a tvarovek T musí být 7 cm. Pokud je ventil s připojením, které používáte příliš dlouhý, použijte kratší dodané přípojení. Ujistěte se, že hlava termostatu správně sedí v otvoru krycí desky. Namontujte elektrický topný prvek, pokud je používán. 5 <p>! Vždy používejte eflonovou pásku nebo konopí pro všechna elektrická a vodovodní připojení.</p> | <p>! Vždy namontujte elektrický topný prvek (5) (rozšířené vybavení) před zavěšením radiátoru.</p> <p>1 Zaskrutkujte všetko príslušenstvo do príslušných otvorov dľa obrázku vľavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 dve tvarovky T GEO 2 tesniace zátky 3 Vzdálenosť stredov hlavy termostatu a tvaroviek T musí byť 7 cm. Pokiaľ je ventil s pripojením, ktoré používate príliš dlhý, použijte kratšie dodané pripojenie. 4 Presvedčte sa, že hlava termostatu správne sedí v otvore krycej dosky. Namontujte elektrický topný prvek, pokiaľ je používaný. 5 <p>! Vždy používať teflonovú pásku alebo ľanové vlákno pre všetky vodné a elektrické pripojenia</p> |
| <p>2 Zacvakněte krycí desku pře dvě tvarovky T.</p> | <p>2 Zacvaknite kryciu dosku na dve tvarovky T.</p> |
| <p>3 Namontujte hlavu termostatu na ventil</p> | <p>3 Namontujte hlavu termostatu na ventil.</p> |